



36-100 Relä och 36-103 Reläsockel Inkoppling anvisning

Förklaring:

Stift 7 och 8 på reläsockeln är 12 Volt drivspänningen till reläet.

Kan tas från ex. 12 Voltlarmutgång eller dylikt.

NO - Normalt öppen krets

Från larmcentralens sirenutgång till anslutningspunkt 7 & 8 på reläsockeln.

Från anslutningspunkt 4 & 6 på reläsockeln till siren.

NC - Normalt sluten krets

Från larmcentralens sirenutgång till anslutningspunkt 7 & 8 på reläsockeln.

Från anslutningspunkt 1 & 5 på reläsockeln till siren.