

manual

Mini clock

Item: 16072

EN

NO

SV

www.rubicson.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2018-11-19



Rubicson®

Buttons and symbols:

-  Cycle through alarm, date and time settings
-  Display alarm, date or seconds
-  Hour chime activated
-  Alarm activated

View modes:

From the default time display, press "D" to view alarm, date or seconds.

Set alarm, date and time:

From the default time display, press "S" twice. Continue to press "S" to cycle through alarm hour, alarm minute, month, day, clock hour and clock minute. Press "D" to set the values.

Activate hour chime and alarm:

Press "S" once. Press "D" to activate or deactivate the hour chime and alarm functions.

Press "D" to turn off the alarm.

Knapper og symboler:

-  Bytt mellom alarm-, dato,- og tidsinnstilling
-  Vis alarm, dato eller sekundtelling
-  Aktivert timevarsling
-  Aktivert alarm

Visning:

Trykk på D-knappen fra tidsvisningen. Veksle mellom å vise alarm, dato eller sekundtelling.

Still inn alarm, dato og tid:

Trykk to ganger på S-knappen fra tidsvisningen. Fortsett å trykke på S for å veksle mellom alarmtime, alarmminutt, måned, dag, klokke time og klokke minutt. Trykk på D for å velge rett verdi.

Aktivere timevarsling og alarm:

Trykk på S én gang. Trykk på D for å aktivere eller stenge av timevarsling eller alarmfunksjon.

Trykk på D for å stenge av alarmen når den går.

Knappar och symboler

-  Växla mellan alarm-, datum- och tidsinställningar
-  Visa alarm, datum eller sekundräkning
-  Aktiverat timalarm
-  Aktiverat alarm

Visningsläge

Tryck på "D"-knappen när klockan visar tiden. Växla mellan att visa alarm, datum, sekundräkning och tid.

Ställ in tid

När klockan visar tiden, tryck på "S" 6 gånger så att timinställningen kommer fram. Ställ in timme med "D". På displayen visas H för 24-timmarsvisning, A för AM och P för PM. Tryck på "S" och ställ minuterna med "D". Tryck på "S" för att avsluta tidsinställningen.

Ställ in datum

När klockan visar tiden, tryck på "S" 4 gånger så att månadsinställningen kommer fram. Ställ in månad med "D". Tryck på "S" och ställ datum med "D". Tryck på "S" 3 gånger för att avsluta datuminställningen.

Ställ in alarm

När klockan visar tiden, tryck på "S" 2 gånger så att timinställningen kommer fram (AL syns uppe till vänster). Ställ in timme med "D". Tryck på "S" och ställ minuterna med "D". Tryck på "S" för att avsluta alarminställningen.