

manual

Dash cam

Item: 50014

EN

NO

SV

www.roxcore.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2020-10-19



Roxcore®

Overview



- | | |
|----------------|----------------|
| 1. OK | 7. Menu |
| 2. Mode | 8. Down |
| 3. Lock | 9. Reset hole |
| 4. Power | 10. Microphone |
| 5. Memory card | 11. USB slot |
| 6. Up | |

Specifications

Display	3" LCD
Lens	Wide angle (140°)
Resolution	1920x1080, 1280x720 30 fps, 640x480 30 fps
Video format	MOV
Photo	12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
Memory card	Micro SD, max. 64 GB (not included)
USB standard	USB 2.0
Input power	5 V, 1 A
Battery	3.7 V, 180 mAh lithium
Size	88x53x34 mm

Battery

Connect the USB cable to the camera and the car charger to a socket in your car. The LED will shine red while connected to a power source. The camera can also be charged by a powerbank with sufficient output. The dash cam battery lasts for about 15 minutes if it's not connected to a power source.

Memory card

Use a Micro SD card with a max size of 64 GB (not included). Insert it with the text facing the lens. Push it in until it clicks. To remove it, push it in until it clicks. If the memory card has been used before it may be necessary to format it before use. To format, press the Menu button two times, go to "Format" and press OK.

Turning the camera on and off

Press and hold the power button for 3 seconds to turn the camera on. Press and hold the power button for 3 seconds to turn the camera off. The camera automatically turns on when it's connected to a power source.

Mode switching

Press the mode button to switch between video recording, photo and playback.

Video recording mode

In video recording mode, press the OK button to start recording a video and press OK again to stop the video.

Press the menu button to enter the video settings. Jump between the settings with the Up and Down buttons. Enter a setting with OK and confirm with OK. Press Mode to go backward. You can change resolution, loop recording settings, exposure, motion detection, audio and other settings. The G-sensor feature activates the camera if the vehicle is exposed to sudden external force in an accident as an example. The camera will start recording a locked file that won't be overwritten. The sensitivity can be chosen, medium is the recommended setting.

Photo mode

Navigate to photo mode with the mode button. In photo mode, press the OK button to take a picture.

Press the menu button to enter the photo settings. Jump between the settings with the Up and Down buttons. Enter a setting with OK and confirm with OK. Press the mode button to go backward. You can change the resolution, capture mode, quality and general photo options.

Playback and delete

Select playback mode with the Mode button. In playback mode, jump between the files with the Up and Down buttons. Video files are indicated with a movie camera. Press OK to start and stop the playback of a video file. Press the menu button if you want to delete a file or change slideshow settings.

General settings

In video recording or photo mode, press the Menu button twice to enter the general settings. You can change the date/time, auto power off function, beep sound, language, format the memory card and other settings here.

Storage and playback

You can connect the camera to a computer with the USB cable, it will detect the connection and ask if it should enter storage mode or camera mode. In storage mode you can view the recorded files and export them to your computer.

Safety information

The product contains a rechargeable Li-ion battery and the battery can not be replaced.

Oversikt



- | | |
|--------------|---------------|
| 1. OK | 7. Meny |
| 2. Modus | 8. Ned |
| 3. Lås | 9. Reset-hull |
| 4. Strøm | 10. Mikrofon |
| 5. Minnekort | 11. USB-port |
| 6. Opp | |

Spesifikasjoner

Display	3" LCD
Objektiv	Vidvinkel (140°)
Oppløsning	1920x1080, 1280x720 30 fps, 640x480 30 fps
Videoformat	MOV
Stillbilde	12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
Minnekort	Micro SD, maks. 64 GB (følger ikke med)
USB-standard	USB 2.0
Strøm inn	5 V, 1 A
Batteri	3,7 V, 180 mAh litium
Mål	88x53x34 mm

Bruk

Batteri og lading

Koble USB-kabelen til kameraet og billaderen til uttaket i bilen. Lade-LED-en lyser rødt når den er koblet til en strømkilde. Kameraet kan også drives av en powerbank hvis den er kraftig nok. Batteriet varer i ca 15 minutter hvis kameraet ikke er koblet til en strømkilde.

Minnekort

Bruk et Micro-SD-kort med maks. størrelse 64 GB (følger ikke med). Sett det inn med teksten mot linsen. Trykk det inn til det klikker. Ta ut minnekortet ved å trykke det inn til det klikker. Hvis minnekortet har blitt brukt tidligere, kan det hende det må formateres før bruk. Formater ved å trykke menyknappen to ganger, bla ned til "Format" og trykk OK.

Slå kameraet på og av

Hold inne strømknappen i 3 sekunder for å slå på kameraet. Hold inne strømknappen i 3 sekunder for å slå av kameraet. Kameraet slås på automatisk når det kobles til en strømkilde.

Endre modus

Trykk på Mode-knappen for å veksle mellom videoinnspilling, foto og avspilling.

Videoinnspilling

I videoinnspillingsmodus trykker du på OK-knappen for å starte innspillingen. Trykk på OK igjen for å stoppe innspillingen.

Trykk på Menu-knappen for å gå til videoinnstillingene. Hopp mellom innstillingene med knappene Opp og Ned. Gå inn i en innstilling med OK og bekreft med OK. Trykk på Mode-knappen for å gå tilbake. Du kan også endre oppløsning, innstillinger for loop-innspilling, eksponering, bevegelsesregistrering, lyd og andre innstillinger. G-sensorfunksjonen aktiverer kameraet hvis den utsettes for en plutselig kraft, for eksempel ved en ulykke. Kameraet begynner å spille inn en låst fil som ikke kan overskrives. Følsomheten kan stilles inn. Medium er den anbefalte innstillingen.

Foto

Naviger til fotomodus med Mode-knappen. Trykk på OK-knappen for å ta et bilde når du er i fotomodus. Trykk på Menu-knappen for å gå til innstillingene. Hopp mellom innstillingene med knappene Opp og Ned. Gå inn i en innstilling med OK-knappen, og bekreft deretter med OK-knappen igjen. Trykk på Mode-knappen for å gå tilbake. Du kan endre oppløsning, fotoinnstilling, kvalitet og generelle innstillinger.

Avspilling og sletting

Velg avspillingsmodus (Playback) med Mode-knappen. I avspillingsmodusen kan du navigere mellom filer med knappene Opp og Ned. Videofiler indikeres med et filmkamera. Trykk på OK-knappen for å starte og stoppe avspilling av en videofil. Trykk på Menu-knappen hvis du vil slette en fil eller endre innstillinger for bildepresentasjon.

Generelle innstillinger

Trykk på Menu-knappen to ganger for å gå til kameraets generelle innstillinger når du er i videoinnspillings- eller fotomodus. Du kan endre dato/tidspunkt, automatisk avslåing, pipelyd, språk, formatering av minnekort og andre innstillinger her.

Lagring og avspilling

Du kan koble kameraet til en datamaskin med USB-kabelen. Den vil da oppdage tilkoblingen og spørre om det skal være i lagringsmodus eller kameramodus. I lagringsmodus kan du se innspilte filer og eksportere dem til datamaskinen.

Skkerhetsinformasjon

Produktet inneholder et oppladbart Li-ion-batteri som ikke kan skiftes ut.

Översikt



- | | |
|---------------|--------------|
| 1. OK | 7. Meny |
| 2. Mode | 8. Ner |
| 3. Lås | 9. Reset-hål |
| 4. Ström | 10. Mikrofon |
| 5. Minneskort | 11. USB-port |
| 6. Upp | |

Specifikationer

Display	3" LCD
Lins	Vidvinkel (140°)
Upplösning	1920x1080, 1280x720 30 fps, 640x480 30 fps
Videoformat	MOV
Foto	12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
Minneskort	Micro SD, max. 64 GB (medföljer ej)
USB-standard	USB 2.0
Ström in	5 V, 1 A
Batteri	3,7 V, 180 mAh litium
Mått	88x53x34 mm

Batteri och laddning

Anslut USB-kabeln till kameran och billaddaren till uttaget i din bil. Laddnings-LED:en lyser rött när den är ansluten till en strömkälla. Kameran kan också laddas/drivas av en powerbank om den är tillräckligt kraftig. Batteriet varar i ungefär 15 minuter om kameran inte är ansluten till en strömkälla.

Minneskort

Använd ett Micro-SD-kort med maxstorlek på 64 GB (medföljer ej). Sätt i det med texten mot linsen. Tryck in det till det klickar. För att ta ut minneskortet, tryck in det tills det klickar. Om minneskortet använts tidigare kan det behöva formateras innan användning. Formatera genom att trycka på menyknappen två gånger, bläddra ned till "Format" och tryck OK.

Sätta igång och stänga av kameran

Tryck och håll in strömknappen i 3 sekunder för att sätta igång kameran. Tryck och håll in strömknappen i 3 sekunder för att stänga av kameran. Kameran startar automatiskt när den kopplas till en strömkälla.

Ändra läge

Tryck på Mode-knappen för att växla mellan videoinspelning, foto och uppspelning.

Videoinspelning

I videoinspelningsläget, tryck på OK-knappen för att starta inspelningen och tryck på OK igen för att stoppa inspelningen.

Tryck på Menu-knappen för att komma till videoeinställningarna. Hoppa mellan inställ-

ningarna med Upp- och Ner-knapparna. Gå in i en inställning med OK och bekräfta med OK. Tryck på Mode-knappen för att gå bakåt. Du kan även ändra upplösning, inställningar för loop-inspelning, exponering, rörelseavkänning, ljud och andra inställningar. G-sensor-funktionen aktiverar kameran om den utsätts för plötslig kraft, exempelvis vid en olycka. Kameran börjar spela in en låst fil som inte kan skrivas över. Känsligheten kan ställas in, medium är den rekommenderade inställningen.

Foto

Navigera till fotoläget med Mode-knappen. Tryck på OK-knappen när du är i fotoläget för att ta en bild. Tryck på Menu-knappen för att komma till inställningarna. Navigera mellan inställningarna med Upp- och Ner-knapparna. Gå in på en inställning med OK-knappen och bekräfta sedan med OK-knappen igen. Tryck på Mode-knappen för att gå ett steg bakåt. Du kan ändra upplösning, fotoläge, kvalitet och generella inställningar.

Uppspelning och radering

Välj uppspelningsläget (Playback) med Mode-knappen. I uppspelningsläget kan du navigera mellan filer med Upp- och Ner-knapparna. Video-filer är indikerade med en filmkmaera. Tryck på OK-knappen för att starta och stoppa uppspelning av en video-fil. Tryck på Menu-knappen om du vill radera en fil eller ändra bildspelsinställningar.

Generella inställningar

Tryck på Menu-knappen två gånger när du är i videoinspelnings- eller fotoläget för att komma åt kamerans generella inställningar. Du kan ändra datum/tid, automatisk avstängning, beep-ljud, språk, formatering av minneskort och andra inställningar här.

Lagring och uppspelning

Du kan ansluta kameran till en dator med USB-kabeln, den kommer då känna av anslutningen och fråga om den ska vara i lagringsläge eller kameraläge. I lagringsläge kan du se inspelade filer och exportera dem till datorn.

Säkerhetsinformation

Produkten innehåller ett laddningsbart Li-jon batteri som inte kan bytas ut.

Note!

If you encounter any problems with the manual, please go to www.kjell.com/50014 for an updated version.

Hvis du har problemer med manualen, kan du gå till www.kjell.com/50014 for den oppdaterte versjonen.

Om problem angående manual oppstår, vänligen gå till www.kjell.com/50014 för uppdaterad version.