

manual

Wireless thermometer

Art nr: 48970

EN

NO

SV

www.rubicson.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2019-03-12



Rubicson®

Installation

The battery compartment is at the back of the thermometer. Remove the lid and insert the batteries. Put the lid back on.

Repeat the process on the remote sensor. Both units have stands if you want to place them on a stable surface. You can also hang them up.

Features

Press SELECT to see the max/min temperatures.

Press and hold SELECT to be able to switch temperature units between Celsius or Fahrenheit, change the value SET/RESET and confirm with SELECT.

Time and date settings

Press and hold the CLOCK button for three seconds. The current value will start flashing. The order of the values are: 12/24 hour mode > language > time zone > hour > minute > second > year > month > date. Change the values with SET/RESET and confirm each step with CLOCK.

Receiver

When the main unit is activated it will start searching for the receiver unit for 3 minutes. If no signal is found after 3 minutes it will stop searching. If the two units pair up a reception symbol will show up on the main unit below the OUT symbol.

Alarm

Press ALARM once to enter the alarm menu followed by pressing

and holding the ALARM button for 3 seconds to be able to set the alarm times. Change the hour and minute with SET/RESET and confirm with ALARM. The alarms are activated by pressing the SET/RESET button, keep pressing it to toggle the one you want to activate. They're also indicated on the display with a small symbol. Press Z/REGISTER to turn off snooze the alarm for 5 minutes. Press any other button to turn the alarm off completely.

Specifications

Temperature range inside	0 - 50 °C
Temperature range outside	-40 - 60 °C
Clock	12/24 h
Unit	°C/°F
Batteries	4x AA (not included)
Dimensions	96 x 96 x 36 mm (main unit) 49 x 96 x 33 mm (sensor)

Safety information

Exhausted batteries are to be removed and replaced by a correct type battery.

Dispose of used batteries according to the instructions.

Installasjon

Batterikammeret er på baksiden av termometeret. Ta av lokket og sett i batteriene. Sett lokket på plass igjen.

Gjenta prosessen for sensorenheten. Begge enhetene har stativ hvis du vil plassere dem på en plan overflate. Du kan også henge opp begge enheter.

Funksjoner

Trykk på SELECT-knappen for å se maks./min.temperaturer.

Hold inne SELECT-knappen for å bytte temperaturenheter mellom Celsius eller Fahrenheit, endre verdi med SET/RESET og bekreft med SELECT.

Stille inn tid og dato

Hold inne CLOCK-knappen i tre sekunder. Den gjeldende verdien begynner å blinke. Rekkefølgen for verdiene er: 12/24-timers modus > språk > tidssone > time > minutt > sekund > år > måned > dato. Endre verdiene med SET/RESET og bekreft hvert trinn med CLOCK.

Sensor

Når hovedenheten aktiveres, begynner den å søke etter en sensorenhet i 3 minutter. Hvis ingen enhet finnes etter dette, slutter den å søke. Hvis parkoblingen lykkes, vises et mottakssymbol på hovedenhetens display under OUT-symbolet.

Alarm

Trykk på ALARM-knappen for å komme til alarmmenyen. Hold

deretter inne ALARM-knappen i noen sekunder for å endre alarmtidene. Endre time og minutt med SET/RESET og bekreft med ALARM. Alarmen aktiveres ved å trykke på SET/RESET-knappen. Fortsett å trykke på den for å aktivere ønsket alarm. Den indikeres også på displayet med et lite symbol for tilsvarende alarm. Trykk på Z/REGISTER for å slumre i 5 minutter når alarmen går. Trykk på en annen knapp hvis du vil slå alarmen helt av.

Spesifikasjoner

Temperaturområde inne	0 – 50 °C
Temperaturområde ute	-40 – 60 °C
Klokke	12/24 t
Enhet	°C/°F
Mål	96 x 96 x 36 mm (hovedenhet) 49 x 96 x 33 mm (sensor)
Batterier	4x AA (følger ikke med)

Sikkerhetsinformasjon

Et utladet batteri skal bare skiftes ut med et batteri av samme eller tilsvarende type. Brukte batterier skal leveres til miljøstasjoner.

Installation

Batteriluckan sitter på baksidan av termometern. Ta bort locket och sätt i batterierna. Sätt tillbaka locket.

Upprepa processen för sensor-enheten. Båda enheterna har ställ om du vill placera dem på en plan yta. Du kan också hänga upp båda enheter.

Funktioner

Tryck på SELECT-knappen för att se max/min temperaturer.

Tryck och håll in SELECT-knappen för att växla temperaturenheter mellan Celsius eller Fahrenheit, ändra värdet med SET/RESET och bekräfta med SELECT.

Ställa in tid och datum

Tryck och håll in CLOCK-knappen i tre sekunder. Aktuella värdet kommer börja blinka. Ordningen av värdena är: 12/24-timmar-slåge > språk > tidszon > timma > minut > sekund > år > månad > datum. Ändra värdena med SET/RESET och bekräfta varje steg med CLOCK.

Sensor

När huvudenheten aktiveras kommer den börja leta efter en sensor-enhet i 3 minuter. Om ingen enhet hittas efter tiden kommer den sluta söka. Om parningen lyckas kommer en mottagningssymbol visas på huvudenhetens display under OUT-symbolen.

Alarm

Tryck på ALARM-knappen för att komma till alarm-menyn, tryck och håll in ALARM-knappen i några sekunder därefter för att kundra ändra larmtiderna. Ändra timma och minut med SET/RESET och bekräfta med ALARM. Larmen är aktiverade genom att trycka på SET/RESET-knappen, fortsatt trycka på den för att aktivera det larm du vill aktivera. Det indikeras även på displayen med en liten symbol för motsvarande larm. Tryck på Z/REGISTER för att snooze i 5 minuter när larmet går. Tryck på någon annan knapp om du vill stänga av larmet helt.

Specifikationer

Temperaturområde inne	0 - 50 °C
Temperaturområde ute	-40 - 60 °C
Klocka	12/24 h
Enhet	°C/°F
Batterier	4x AA (medföljer ej)
Mått	96 x 96 x 36 mm (huvudenhet) 49 x 96 x 33 mm (sensor)
Batterier	4x AA (medföljer ej)

Säkerhetsinformation

Ersätt endast förbrukat batteri mot batteri av samma eller motsvarande typ. Förbrukade batterier skall lämnas till din lokala batteriinsamling.

