

manual

OBD-2 Reader, Wifi

Item: 48862

EN

NO

SV

www.dibotech.com
Box 50435
Malmö, Sweden
2018-08-28



Dibotech®

Specification

Size: 48 x 32 x 24 mm

Use

Connect the OBD reader to your OBD connector in your car. Start your vehicle or turn on the ignition switch. Turn on Wifi on your phone or computer and find your OBD reader and connect to it (WIFI_OBDII). If prompted to input a code, type "1234" or "6789". Start your app or software of choice and the OBD reader will start collecting data from your car.

Troubleshooting

If you're having issues connecting to the reader on a mobile device you can change some settings by changing network settings for the OBD reader.

1. Change the DHCP setting to static.
2. Enter IP Address: 192.168.0.10
3. Enter Subnet mask: 255.255.255.0
4. Change HTTP Proxy to Auto.

Try connecting to the reader again after changing these settings.

Spesifikasjoner

Mål: 48x32x24 mm

Bruk

Koble ODB-leseren til ODB-uttaket i bilen. Start bilen eller slå på tenningen. Aktiver Wifi på telefonen eller datamaskinen, finn ODB-leseren og koble deg til den (WIFI_OBDII). Hvis du blir bedt om å oppgi en kode, skriver du inn "1234" eller "6789". Start valgfri app eller programvare, så begynner ODB-leseren å samle inn data fra bilen din.

Feilsøking

Hvis du har problemer med å koble deg til leseren via en mobil enhet, kan du endre noen innstillinger under nettverksinnstillingene for leseren.

1. Endre DHCP til Static.
2. Skriv inn IP-adressen: 192.168.0.10
3. Skriv inn Subnet mask: 255.255.255.0
4. Endre HTTP Proxy til Auto.

Prøv å koble deg til leseren igjen når du har endret disse innstillingene.

Specifikation

Mått: 48 x 32 x 24 mm

Användning

Anslut ODB-läsaren till ODB-uttaget i bilen. Starta bilen eller sätt igång tändningen. Aktivera Bluetooth på din telefon eller dator, hitta ODB-läsaren och anslut till den (WIFI_OBDII). Om du ombeds slå in en kod, skriv in "1234" eller "6789". Starta valfri app eller mjukvara och ODB-läsaren kommer börja samla in data från din bil.

Felsökning

Om du har problem med att ansluta till läsaren via en mobil enhet kan du ändra vissa inställningar i nätverksinställningar för läsaren.

1. Ändra DHCP till Static.
2. Slå in IP-adress: 192.168.0.10
3. Slå in Subnet mask: 255.255.255.0
4. Ändra HTTP Proxy till Auto.

Försök ansluta till läsaren igen efter du har ändrat dessa inställningar.