

manual

Tec

Front bicycle light

Item: 64533

EN

NO

SV

www.ledsavers.com
Box 50435, Malmö, Sweden
Version: 2019-04-25



Ledsavers®

Charging

Start by charging the light using the included USB cable. Insert the USB connector into a computer or phone charger, and the micro-USB connector into the light. A full charge takes about 5 hours. There is a LED indicator above the lights that will glow red if the battery level is low, orange if the battery level is normal and green when the battery level is high. The light can not be used whilst being charged.

Mounting

Mount the holder on the bicycle's handlebar. Use the screw below the holder to adjust the holder. The light is easily detached with a locking mechanism.

Use

Press the power button to activate the light. The light has an ambient light sensor that can detect other light sources and when making turns. The brightness will automatically adapt to the current brightness and if it is day or nighttime. The light also detects when turns are made and the side lamps will light up accordingly, this is active during both day and night. The high beam will activate in darker areas during day and night. The high beam can be turned off during the night by pressing the power button once, press it again to reactivate it. It will not activate if the battery level drops too low. Press and hold the power button for a second or two to turn off the lamp.

You may need to calibrate the light before using it to ensure the side lamps turn on correct. Place your bike on a flat surface, make sure the light is turned off. Press and hold the power button on the light until it turns on, it should now be calibrated.

Package contents

Bicycle light, USB cable, holder.

Specifications

Brightness:	350 lm
Battery:	Lithium 3.7 V
Battery capacity:	1400 mAh
Charging:	USB to Micro USB
Charging time:	3.5 hours
Battery lifetime:	Up to 20 hours
IP rating:	IPX4
Weight:	108 g
Size:	90x44x46 mm (light) / 42x49x22 mm (holder)

Lading

Begynn med å lade lykten med den medfølgende USB-kabelen. Koble USB-kontakten til en datama-skin eller USB-lader, og koble Micro-USB-kontakten i lykten. En full opplading tar ca. 5 t. Det er en LED-indikator i strømknappen som lyser rødt hvis batterinivået er lavt, oransje når batterinivået er normalt og grønt når batterinivået er høyt. Lykten kan ikke brukes mens den lades.

Montering

Monter holderen på sykkelstyret. Bruk skruen under holderen til å justere holderen. Lykten kan vink-les i holderen og kan enkelt tas av med en låsemekanisme.

Bruk

Trykk på strømknappen for å slå på lykten. Lykten har en lyssensor som kan registrere andre lyskilder og når du svinger. Lysstyrken tilpasses automatisk til omgivelsene og tid på døgnet. Lykten oppdager også når du svinger sykkelen, og tilsvarende sidelykt lyser da opp. Dette gjelder både dag og natt. Fullt lys aktiveres på mørkere steder både dag og natt. Det kan slås av om natten ved at du trykker på strømknappen én gang. Trykk enda en gang for å aktivere på nytt. Det blir heller ikke aktivert hvis batterinivået blir for lavt. Hold inne strømknappen i et sekund eller to for å slå av lykten.

Det kan være nødvendig å kalibrere lykten før du bruker den for å sikre at sidelyktene aktiveres kor-rekt. Still sykkelen på en jevn og plan overflate. Sørg for at lykten er slått av. Hold inne strømknappen til lykten aktiveres. Den skal nå være kalibrert.

Innhold

Sykkellykt, USB-kabel og holder.

Spesifikasjoner

Lysstyrke:	350 lm
Batteri:	Litium 3,7 V
Batterikapasitet:	1400 mAh
Lading:	USB til Micro USB
Ladetid:	3,5 t
Batteritid:	Opptil 20 t
IP-klassifisering:	IPX4
Vekt:	108 g
Mål:	90x44x46 mm (lys) / 42x49x22 mm (holder)

Laddning

Börjar med att ladda lampan med den medföljande USB-kabeln. Koppla in USB-kontakten i en dator eller USB-laddare, och micro-USB-kontakten i lampan. En full laddning tar ca 5 h. Det finns en LED-indikator i strömknappen som lyser rött om batterinivån är låg, orange när batterinivån är normal eller grönt när batterinivån är hög. Lampan kan inte användas medan den laddas.

Montering

Montera hållaren på cykelns styre. Använd skruven under hållaren för att justera hållaren. Lampan kan vinklas i hållaren och är enkelt avtagbar med en låsmekanism.

Användning

Tryck på strömknappen för att aktivera lampan. Lampan har en ljussensor som kan känna av andra ljuskällor och när svängar görs. Ljusstyrkan anpassas automatiskt till sin omgivning och om det är dag eller natt. Lampan upptäcker även när en svänger på cykeln och motsvarande sidolampa lyser då upp, detta är aktivt både dag och natt. Helljuset aktiveras på mörkare platser både dag och natt. Det kan stängas av på natten genom att trycka på strömknappen en gång, tryck igen för att återaktivera. Det kommer heller inte aktiveras om batterinivån blir för låg. Tryck och håll in strömknappen i en sekund eller två för att stänga av lampan.

Du kan behöva kalibrera lampan innan du använder den för att säkerställa att sidolamporna aktiveras korrekt. Ställ cykeln på en platt yta, säkerställ att lampan är avstängd. Tryck och håll in strömknappen till att lampan aktiveras, den ska då vara kalibrerad.

Innehåll

Cykellampa, USB-kabel och hållare.

Specifikationer

Ljusstyrka:	350 lm
Batteri:	Litium 3,7 V
Batterikapacitet:	1400 mAh
Laddning:	USB till Micro USB
Laddningstid:	3,5 h
Batteritid:	Upp till 20 h
IP-klassning:	IPX4
Vikt:	108 g
Mått:	90x44x46 mm (ljus) / 42x49x22 mm (hållare)