

manual

Selfie stick

Item: 99399

EN

NO

SV

www.linocell.com
Box 50435 Malmö
Sweden
Version 2022-10-27



Linocell®

Specifications

Frequency Range:	2.402GHz- 2.480GHz
Effective Radiated Power:	1.28dBm
Battery life, remote:	Up to 30,000 triggers

Use

Press and hold the button on the side of the selfie stick to enter Bluetooth pairing mode. The LED indicator next to the button lights up. Open the Bluetooth settings on your smart device and connect to "Dispho".

Start your smart device's camera app and press the button to take a picture or start/stop a video recording. The button can be removed from the selfie stick and used as a remote trigger. Connect a Micro-USB cable (sold separately) between the remote trigger and a USB charger to charge it.

Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at www.kjell.com/99399

Spesifikasjon

Frekvensområde:	2.402GHz- 2.480GHz
Effektiv utstrålt kraft:	1.28dBm
Batteritid, fjernutløseren:	Opp til 30 000 triggers

Bruk

Trykk og hold knappen på siden av selfie-sticken for å gå inn i Bluetooth-paringsmodus. LED-indikatoren ved siden av knappen lyser. Åpne Bluetooth-innstillingene på smartenheten din og koble til "Dispho".

Start smartenhetens kameraapp og trykk på knappen for å ta et bilde eller starte/stoppe et videoopptak. Knappen kan fjernes fra selfie-sticken og brukes som fjernutløser. Koble en Micro-USB-kabel (selges separat) mellom fjernutløseren og en USB-lader for å lade den.

Forenklet EU-samsvarserklæring

Kjell & Company erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på www.kjell.com/99399

Specifikation

Frekvensomfång: 2.402GHz- 2.480GHz

Effektiv utstrålad kraft: 1.28dBm

Batteritid, fjärrutlösare: 30 000 triggers

Användning

Tryck och håll ned knappen på sidan av selfie-sticken för att starta Bluetooth-parningsläget. LED-indikatorn bredvid knappen tänds. Öppna Bluetooth-inställningarna på din smarta enhet och anslut till "Dispho".

Starta din smarta enhets kameraapp och tryck på knappen för att ta en bild eller starta/stoppa en videoinspelning. Knappen kan tas loss från selfie-sticken och användas som en fjärrutlösare. Anslut en Micro-USB-kabel (säljes separat) mellan fjärrutlösaren och en USB-laddare för att ladda den.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.kjell.com/99399