




INSTRUKTIONSMANUAL

Utgiven av SweTrack Electronics AB
Version 1.0 2022-05-30

INLEDNING

Tack för ditt val av en Lite+ från SweTrack.

I denna manual beskriver vi hur du monterar din nya produkt samt hur du laddar produkten med data trafik för att kunna börja använda spårningstjänsten. Du finner ytterligare information om hur du använder din produkt i vårt supportcenter som du hittar på www.swetrack.com/support.



INKOPPLING

SweTrack Lite+ är utformad för att anslutas direkt till elsystemet i ditt fordon. SweTrack Lite+ fungerar med elsystem mellan 9 och 90 volt. Om du är osäker på hur produkten ska installeras, kontakta en fackkunnig person. SweTrack tar ej ansvar för skador på produkt eller egendom som uppstår till följd av felaktig installation.

1 ANSLUT ENHETEN TILL KABLAGET

I produktens kartong finner du ett kablage, som används för att ansluta enheten till fordonets elsystem. Koppla ihop kablaget med enheten med hjälp av den runda kontakten som finns på kablaget respektive enheten.



2 ANSLUT ENHETEN TILL FORDONETS ELSYSTEM

Anslut den svarta kabeln till en minuspol, och den röda kabeln till en pluspol. Den orangea kabeln kan anslutas till fordonets tändningslås, vilket gör att du kan ta emot en notis när fordonets tändning slås av respektive på. Att använda denna kabel är dock valfritt och krävs inte för att produkten skall fungera.

3 ENHETEN ÄR NU KLAR FÖR ANVÄNDNING

När du monterat enheten i ditt fordon så är enheten redo att börja kommunicera med dig. Du måste dock ladda ned appen och teckna en dataplan innan du kan komma igång. Läs vidare i manualen för information om hur detta går till!

RELÄ

SweTrack Lite+ har möjlighet att styra extern elektrisk utrustning genom användning av ett relä. Detta relä ingår inte i enheten och måste köpas separat. Du kan använda reläet för att styra strömförsörjningen till externa enheter i fordonet, exempelvis en startmotor. Vi rekommenderar starkt att du låter en fackman sköta reläanslutningen. SweTrack tar ej ansvar för skador på produkt eller egendom som uppstår till följd av felaktig installation. Notera att felaktig användning av relät kan skada både produkt och egendom. SweTrack tar ej ansvar för skada som tillkommit genom användning av relä.

För att koppla in relät ska du ansluta gul kabel på produktens kabelsats till reläts triggerkabel. Koppla sedan ihop resterande kablar enligt instruktioner från det köpta relät.

KOM IGÅNG MED APPEN

SweTrack Lite+ styrs genom appen SweTrack Live. I SweTrack Live-appen kan du se enhetens aktuella position, aktivera geografiska stängsel, begära ut positionshistorik och mycket mer.

1 LADDA NER APPEN

Besök App Store (iOS) eller Google Play (Android) och sök efter SweTrack Live. Appen är kostnadsfri.

2 SKAPA ETT KONTO

När du har startat appen, välj **“Skapa konto”** som du finner längst ned på inloggningsskärmen. Fyll därefter i din e-postadress och välj ett lösenord. Slutligen behöver du ange enhetens IMEI-nummer. Det enklaste sättet att göra detta är att klicka på knappen **“Scanner”** och hålla telefonens kamera mot streckkoden på produktens baksida. Du kan även välja **“Text”** och mata in IMEI-numret manuellt.

När du har fyllt i alla fält, klicka på knappen **“Skapa konto”**. Du loggar sedan in med din e-postadress och lösenordet du valde.

ANVÄNDA SWETRACK LIVE PÅ PC ELLER MAC

SweTrack Live kan även användas från webbläsaren på en PC eller Mac. För att besöka SweTrack Live från din dator, gå till www.swetrack.com/live i din webbläsare. Du använder samma inloggningsuppgifter på datorversionen som i mobilappen.

TECKNA EN DATAPLAN

SweTrack Lite+ kräver en aktiv dataplan för mobil datatrafik för att fungera. I dataplanen ingår obegränsad spårning i hela Europa. Utan datatrafik kan inte produkten kommunicera med Internet och överföra sin positionsdata till dig.

HUR TECKNAR JAG EN DATAPLAN?

1. Gå till webbappen www.swetrack.com/live och logga in på ditt konto. Har du inget konto klickar du på **"Skapa konto"**, följer instruktionerna och loggar sedan in.
2. Gå till sidan **"Dataplaner"** och klicka på **"Mina kort"**.
3. Klicka på **"Lägg till kort"** och fyll sedan i dina kortuppgifter. Klicka därefter på den blåa knappen **"Spara"**.
4. Klicka sedan på fliken **"Utan dataplan"**.
5. Markera den eller de enheter du vill skapa en dataplan för och klicka sedan på **"Skapa en dataplan"**.

HUR AVBRYTER JAG MIN DATAPLAN?

1. Gå till webbappen www.swetrack.com/live och logga in på ditt konto.
2. Gå till sidan **"Dataplaner"** och klicka på **"Med dataplan"**.
3. Markera den eller de enheter du vill avsluta en dataplan för och klicka sedan på **"Avsluta dataplan"**. Dataplanen/dataplanerna kommer nu att avslutas och inte förnyas förrän om du någon gång i framtiden aktiverar dem manuellt under menyn **"Utan dataplan"**.



Genomför aldrig oauktoriserade modifieringar av enheten, såsom att byta ut det inbyggda simkortet mot ett annat. Enheten fungerar endast med det SIM-kort som är förmonterat från fabrik. Montera heller inte det inbyggda SIM-kortet i annan utrustning t.ex. Surfplattor eller routrar. Om SIM-kortet monteras i annan utrustning kommer SIM-kortet permanent spärras, även om det återmonteras i SweTrack-enheten. Oauktoriserade modifieringar kan skada produkten och gör att den ettåriga fabriksgarantin bryts.

ATT ANVÄNDA MOBILAPPEN

När du har skapat ett konto och aktiverat en data plan så kommer produkten att aktiveras inom cirka 20 minuter. Du kommer därefter att kunna se den på kartan i appen SweTrack Live eller via en dator genom att gå till www.swetrack.com/live.

Produktens position uppdateras automatiskt varje 30 sekund då produkten är i rörelse. Tänk på att produkten som standard endast är aktiv då den inbyggda vibrationssensorn noterar rörelser. Om du inte ser produkten på kartan i appen, kan du därför behöva skaka till den lite lätt utomhus så att den startas upp.

ENERGISPARLÄGE

Som standard levereras produkten inställd på ett sätt som gör att den endast söker och rapporterar positionsdata till appen då den är i rörelse. Övriga funktioner, såsom mobilantennerna, är dock påslagna. Detta inställningsläge kallas för Grundläggande energisparläge. Med detta läge kan du ändra inställningar när som helst då produkten alltid är uppkopplad mot nätverket, men den söker endast efter nya positioner då den rör på sig.

STÄLLA IN ENERGISPARLÄGET

Börja med att först navigera till **”Mina Enheter”** som du når genom att trycka på ikonen som är längst till vänster i den nedre navigationsmenyn.

Här får du upp en lista över samtliga enheter som du har lagt till på ditt konto. Välj enhet genom att trycka på pilikonen till höger om enhetsnamnet. Detta kommer öppna enhetens inställningar.

Genom att trycka på **”Energisparläge”** öppnar du upp en ruta med olika alternativ för energisparlägen. Den regel som är aktiverad är markerad blå.

Välj alternativ genom att trycka på regeln och spara sedan genom att klicka på den blå knappen **”Spara”**.

GARANTI OCH SERVICE

Denna sida innehåller information om våra garanti och servicevillkor.

SUPPORT & SERVICE

Du finner svar på de vanligaste frågorna kring våra produkter och tjänster i vårt digitala supportcenter, som du hittar på www.swetrack.com/support. Om du inte finner svaret på din fråga i denna manual eller i supportcentret, kontakta vår kundtjänst på support@swetrack.com.

PRIVACY POLICY

Vi på SweTrack tar våra kunders integritet på största allvar, och vi delar aldrig vare sig personuppgifter eller information om hur produkten används med någon tredje part. Du finner vår fullständiga integritetspolicy genom att gå till sidan [integritetspolicy](#).

HÅRDVARUGARANTI

SweTrack lämnar ett års hårdvarugaranti på samtliga produkter till samtliga kunder. Garantin omfattar ursprungliga hårdvarufel och täcker ej mjukvarufel eller fel som uppstått till följd av yttre påverkan och/ eller felaktig hantering av produkten.