manual

Kids Bluetooth headphones

Item: 24360, 24361

EN

NO

SV

www.linocell.com
Box 50435, Malmö,
Sweden
2024-11-27








Linocell®

Overview



Specifications

Volume limit:	Up to 85±3dB/1mW (S.P.L at 1KHz)
Listening time:	Up to 50 h (wireless)
Bluetooth version:	5.3
Operating distance:	Up to 10 m
Charging current:	DC 5 V/0.5 A
Charging time:	About 2 h (charger is sold separately)
Audio cable:	3.5 mm audio connectors, 1.2 m
Listening frequency:	20 Hz–20 kHz
Charging cable:	USB-C, 16 cm
Weight:	158 g
Wireless frequency:	2402–2480 MHz
Transmission power:	20 mW (max)
In the box:	Headphones, 3.5 mm audio cable (1.2 m), USB-C charging cable (16 cm), manual

Use

Charging

Charge the headphones fully before first use.

Connect the included USB-C cable to the USB-C charging port and a computer or a USB power adapter. The LED indicator lights up red during charging and turns off when the battery is fully charged. The LED indicator flashes red during use if the battery level is low.

Note! The headphones cannot be used during charging.

Power on/off

Press and hold the Multifunction button to turn on the headphones, the LED indicator flashes blue. Press and hold the Multifunctional button to turn off the headphones, the LED indicator flashes red and turns off.

Pairing

Make sure the headphones are turned off. Press and hold the Multifunction button for 5 seconds to enter pairing mode. The LED indicator flashes blue and red alternatley. Open the Bluetooth settings on your smart device and connect to "BTH-72". The LED indicator flashes blue, and a sound is emitted from the headphones to confirm that the connection was successful.

Note! The headphones automatically turn off if they haven't been paired with a Bluetooth device within 3 minutes.

Control music and calls

Play/pause/answer or hang up call: press the Multifunction button.

Volume up: press the Volume + button.

Volume down: press the Volume - button.

Next track: press and hold the Next track button.

Previous track: press and hold the Previous track button.

Reject incoming call: press and hold the Multifunction button for 2 seconds.

Activate voice assistant: press and hold the Multifunction button for 2 seconds.

Note! The functions of the buttons can vary depending on the connected device.

AUX cable

If the battery is depleted, you can use the included 3.5 mm AUX cable.

Connect the AUX cable to the headphones 3.5 mm AUX port and your device.

Note! The music transport control buttons are deactivated when the headphones are connected to an audio source using an AUX cable.

Factory reset

When the headphones are powered on, press and hold the buttons for volume + and volume - at the same time for 3 seconds.

Go to the Bluetooth settings for your smart device. Find “My devices”/”Paired devices”, locate “Linocell BTH-72” in the list and tap the “ⓘ” icon. Select the option “Forget This Device”.

Safety information



To prevent possible hearing damage, do not listen to high volume levels for long periods.

This product contains a rechargeable Li-ion battery and the battery cannot be replaced.

Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at www.kjell.com/24360

Recommended power adapter

To ensure optimal and safe performance, use a CE-certified adapter with these specifications:.



- Minimum charging power: 0.1 Watts
- Maximum charging power: 1.6 Watts (for full speed)

Only use adapters meeting these specifications to avoid performance issues or safety risks.

Symbol description




WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment.

This symbol indicates that the product should not be disposed of with household waste within the EU. To protect the environment and human health from potential risks associated with improper disposal, the product should be recycled. Please take the product to an approved e-waste collection point or contact the retailer to ensure responsible handling and recycling.



This product carries the CE mark in compliance with the requirements the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and ROHS (2015/863/EU that updated 2011/65/EU).

Oversikt



Specifikasjoner

Volumbegrensning:	Opptil 85±3dB/1mW (S.P.L ved 1KHz)
Batteritid:	Opptill 50 h (trådløst)
Bluetooth-versjon:	5.3
Rekkevidde:	Opptil 10 m
Innspenning:	DC 5 V/0,5 A
Ladetid:	Ca. 2 h (USB-strømadapter selges separat)
Lydkabel:	3,5 mm lydkontakter, 1,2 m
Frekvensområde:	20 Hz–20 kHz
Ladekabel:	USB-C, 16 cm
Vekt:	158 g
Trådløs frekvens:	2402–2480 MHz
Overføringseffekt:	20 mW (maks.)
I pakken:	Hodetelefoner, 3,5 mm-lydkabel (1,2 m), USB-C-ladekabel (16 cm), manual

Bruk

Lading

Hodetelefonene må lades helt opp før du bruker dem for første gang.

Koble den medfølgende USB-kabelen til USB-C-ladeporten og til en datamaskin eller USB-lader. LED-indikatoren lyser rødt under lading og slukker når batteriet er fulladet. LED-indikatoren blinker rødt under bruk når batterinivået er lavt.

Merk! Hodetelefonene kan ikke brukes under lading.

Slå på og av

Hold inne multifunksjonsknappen i for å starte hodetelefonene. LED-indikatoren tennes og blinker blått. Hold inne multifunksjonsknappen for å slå av hodetelefonene. LED-indikatoren blinker rødt og slukkes.

Parkobling via Bluetooth

Sørg for at hodetelefonene er slått av. Hold inne multifunksjonsknappen i 5 sekunder for å aktivere parkoblingsmodus. LED-indikatoren tennes og blinker blått og rødt. Åpne Bluetooth-innstillingene på smartenheten din og koble til "BTH-72". LED-indikatoren blinker blått og en lyd spilles i hodetelefonene for å bekrefte at tilkoblingen var vellykket.

Merk! Hodetelefonene slås av automatisk hvis de ikke parkobles med en enhet innen 3 minutter.

Styre musikk og samtaler

Spille/pause/svare på innkommende anrop: Trykk på multifunksjonsknappen.

Volum opp: Trykk på Volum +.

Volum ned: Trykk på Volum -**.**

Neste låt: Hold inne Neste låt.

Forrige låt: Hold inne Forrige låt.

Avvise innkommende anrop: Hold inne multifunksjonsknappen i 2 sekunder.

Aktivere taleassistenten: Hold inne multifunksjonsknappen i 2 sekunder.

Merk! Knappenes funksjoner kan variere mellom ulike tilkoblede enheter.

AUX-kabel

Hvis hodetelefonenes batteri utlades, og du ikke har tilgang til lader, kan du bruke den medfølgende 3,5 mm AUX-kabelen for å lytte til en lydkilde. Koble kabelen til 3,5 mm-porten og til lydkilden din.

Merk! Knappene for lydkontroll deaktiveres når hodetelefonene er koblet til en lydkilde med en AUX-kabel.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

Når hodetelefonene er på, holder du inne knappene for volum + og volum - samtidig i 3 sekunder.

Gå til Bluetooth-innstillingene på smartenheten din. Søk etter "Linocell BTH-72" i listen "Mine enheter"/ "Parkoblede enheter". Trykk på ikondet "ⓘ" ved siden av navnet i listen, og velg alternativet "Glem denne enheten".

Sikkerhetsinformasjon

Unngå hørselsskade – ikke lytt med for høyt volum i lengre perioder.

Produktet inneholder et oppladbart Li-ion-batteri som ikke kan skiftes ut.

Forenklet EU-samsvarserklæring

Kjell & Company erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på www.kjell.com/24360

Anbefalt strømadapter

For at produktet skal fungere optimalt og sikkert må du bruke en CE-sertifisert adapter med følgende spesifikasjoner:



- Minimum ladeeffekt: 0,1 Watt
- Maksimal ladeeffekt: 1,6 Watt (for maksimal ladehastighet)

Bruk kun adaptere som oppfyller disse spesifikasjonene, for å unngå ytelsesproblemer eller sikkerhetsrisikoer.


Symbolbeskrivelse

WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment.

Symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å beskytte miljøets og menneskers helse mot potensielle risikoer som følge av feil avfallshåndtering, skal produktet leveres til gjenvinning. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres.

Produktet er CE-merket i samsvar med bestemmelsene i EU-direktivene radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU og ROHS (2015/863/EU, oppdatert 2011/65/EU).

Översikt



Specifikationer

Volymbegränsning:	Upp till 85±3dB/1mW (S.P.L vid 1KHz)
Batteritid:	Upp till 50 h (trådlöst)
Bluetooth-version:	5.3
Trådlös räckvidd:	Upp till 10 m
Inspänning:	DC 5 V/0,5 A
Laddningstid:	Ca. 2 h (USB-strömadapter säljes separat)
Ljudkabel:	3,5 mm-ljudkontakter, 1.2 m
Lyssningsfrekvens:	20 Hz–20 kHz
Laddningskabel:	USB-C, 16 cm
Vikt:	158 g
Trådlös överföringsfrekvens:	2402–2480 MHz
Trådlös överföringskraft:	20 mW (max.)
I lådan:	Hörlurar, 3,5 mm-ljudkabel (1,2 m), USB-C-laddningskabel (16 cm), manual

Användning

Laddning

Ladda hörlurarna fullt innan första användning.

Anslut den medföljande USB-C-kabeln till USB-C-laddningsporten och till en dator eller USB-laddare. LED-indikatorn lyser rött under laddning och släcks när batteriet är fulladdat. LED-indikatorn blinkar rött under användning om batterinivån är låg.

Notera! Hörlurarna kan inte användas under pågående laddning.

Starta och stäng av

Tryck och håll ned Multifunktionsknappen för att starta hörlurarna, LED-indikatorn tänds och blinkar blått. Tryck och håll ned Multifunktionsknappen för att stänga av hörlurarna. LED-indikatorn blinkar rött och släcks.

Parkoppling via Bluetooth

Se till att hörlurarna är avstängda. Tryck och håll ned Multifunktionsknappen i 5 sekunder för att starta parkopplingsläget för Bluetooth. LED-indikatorn tänds och blinkar blått och rött om vartannat. Öppna Bluetooth-inställningarna på din smarta enhet och anslut till "BTH-72". LED-indikatorn blinkar blått och ett ljud spelas upp i hörlurarna för att bekräfta att anslutningen lyckades.

Notera! Hörlurarna stängs automatiskt av om de inte parkopplats med en enhet inom 3 minuter.

Kontrollera musik och samtal

Spela/pausa/svara på eller avsluta samtal: tryck på Multifunktionsknappen**.**

Volym upp: tryck på Volym + knappen.

Volym ned: tryck på Volym - knappen.

Nästa spår: tryck och håll ned knappen för nästa spår.

Föregående spår: tryck och håll ned knappen för föregående spår.

Avvisa inkommande samtal: tryck och håll ned Multifunktionsknappen i 2 sekunder.

Aktivera röstassistent: tryck och håll ned Multifunktionsknappen i 2 sekunder.

Notera! Knapparnas funktioner kan variera mellan olika anslutna enheter.

Användning med AUX-kabel

Om hörlurarnas batteri laddas ur och du saknar tillgång till laddare kan du använda den medföljande 3,5 mm AUX-kabeln för att lyssna på en ljudkälla.

Anslut 3,5 mm ljudkabeln till 3,5 mm AUX-in-anslutningen och till din ljudkälla.

Notera! Transportkontrollerna för musik och samtal är inaktiverade när hörlurarna är anslutna till en ljudkälla med en AUX-kabel.

Fabriksåterställning

När hörlurarna är påslagna, tryck och håll ned knapparna för volym + och volym - samtidigt i 3 sekunder.

Gå till Bluetooth-inställningarna för din smarta enhet. Leta upp "Linocell BTH-72" i listan "Mina enheter"/ "Parkopplade enheter". Tryck på ikonen "ⓘ" bredvid namnet i listan och välj alternativet "Glöm den här enheten".

Säkerhetsinformation



För att förhindra hörselskador, lyssna inte med för hög volym under längre perioder.

Produkten innehåller ett laddningsbart Li-jonbatteri som inte kan bytas ut.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.kjell.com/24360

Rekommenderad strömadapter

För att produkten ska fungera optimalt och säkert, använd en CE-certifierad adapter med följande specifikationer:



- Minsta laddningseffekt: 0,1 Watt
- Maximala laddningseffekt: 1,6 Watt (för högsta laddningshastighet)

Använd endast adaptrar som uppfyller dessa specifikationer för att undvika prestandaproblem eller säkerhetsrisker.

Symbolbeskrivning



WEEE - Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning

Denna symbol indikerar att produkten inte får kasseras tillsammans med hushållsavfall inom EU. För att skydda miljön och människors hälsa från potentiella risker vid felaktig avfallshantering ska produkten återvinnas. Lämna produkten till en godkänd insamlingsplats för elektronikavfall, eller kontakta inköpsstället för att säkerställa ansvarsfull hantering och återvinning.

CE

Denna produkt är CE-märkt i enlighet med bestämmelserna i radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU och ROHS (2015/863/EU som uppdaterades 2011/65/EU).