


Att byta språklayout på ett Bluetooth-anslutet tangentbord i IOS


Ibland fungerar inte de svenska tecknen när du ansluter ett Bluetooth-tangentbord till din Iphone eller Ipad. Det beror på att systemet inte har rätt språk förinställt. Du kan enkelt ändra vilket inmatningspråk som ska användas.

Att ändra tangentbordslayout

Gå in till *Inställningar* och välj *Allmänt*. Tryck sedan på *Tangentbord*.




Tryck på *Tangentbord*.




Att byta språklayout på ett Bluetooth-anslutet tangentbord i IOS

Välj *Lägg till nytt tangentbord...*



Lägg till tangentbordslayouterna som du önskar använda.



Tips!

Om du lägger till flera olika tangentbordslayouter kan du sedan enkelt växla mellan dem genom ett snabbkommando. Håll inne *ctrl* och tryck på *mellanslag* för att byta språk.

