

# manual

## **(EN) Luggage strap lock**

To change the code:

1. Open the lock. The code is 0-0-0 from the factory.
2. Move the button to position B, see Pic 1.
3. Choose a new code with the dials, see Pic 2.
4. Move the button to position A, see Pic 1.
5. The code is now saved.

## **(DK) Bagagerem med lås**

Sådan ændrer du koden:

1. Åbn låsen. Koden er fra fabrikken 0-0-0.
2. Flyt knappen til position B, se Pic 1.
3. Vælg ny kode med drejeskiven, se Pic 2.
4. Flyt knappen til position A, se Pic 1.
5. Koden er nu gemt.

## **(NO) Bagasjereim med lås**

Slik endrer du koden:


1. Åpne låsen. Koden er forhåndsinnstilt på 0-0-0.
2. Flytt knappen til stilling B; se bilde 1.
3. Velg en ny kode med vrideren; se bilde 2.
4. Flytt knappen til stilling A; se bilde 1.
5. Nå er koden lagret.

## **(SV) Bagagerem med lås**


För att ändra koden:

1. Öppna låset. Koden är 0-0-0 från fabrik.
2. Flytta knappen till läge B, se Pic 1.
3. Välj ny kod med vreden, se Pic 2.
4. Flytta knappen till läge A, se Pic 1.
5. Koden är nu sparad.

**Rubicson®**



**Pic 1.**



**Pic 2.**