

manual

Roxcore Avenue Active


EN

NO

SV

Item: 97946

Overview



- 1** Volume up
- 2** Multifunctional button
- 3** Volume down
- 4** Micro USB port
- 5** LED

| | |
|----------------|------------|
| Bluetooth | 4.1 |
| Range | up to 10 m |
| Standby time | up to 80 h |
| Talk/play time | up to 6 h |
| Charge time | 2 h |
| Charging | Micro USB |
| Cable length | 81.5 cm |
| Weight | 23.5 g |
| IP code | IPX4 |

Use

Power on/off

To start the headset, press the multifunction button until the LED flashes blue.

To turn off the headset, press and hold the multifunction button until the LED turns off.

Charging

Connect the USB cable to the charging port and a computer or a USB power adapter.

The LED will shine red during charging and turn blue when the battery is fully charged.

Pairing

1. Keep your Bluetooth device within 1 metre of the earphones.
2. Make sure the headset is off.
3. Press and hold the multifunction button until the LED flashes red and blue.
4. Activate Bluetooth on your device. Search for nearby Bluetooth devices and choose Roxcore Avenue Active from the list (enter 0000 if asked for a password).
5. When the LED shines blue, your device is ready and paired with the earphones.

Force pairing mode; make sure the headset is off, press and hold the Multifunctional button to enter pairing mode.

Managing music

Press the Volume up or Volume down button to change volume.

Press and hold the Volume up button to skip to the next track.

Press and hold the Volume down button to play previous track.


Managing calls

Press the multifunction button once to answer a call.

Press and hold the multifunction button for 2 seconds to reject a call.

Doubleclick the multifunction button to redial the last called number.

Oversikt



- 1** Volum opp
- 2** Multifunksjonsknapp
- 3** Volum ned
- 4** Micro-USB-port
- 5** LED-indikator

| | |
|-------------------|-------------|
| Bluetooth-versjon | 4.1 |
| Rekkevidde | opptil 10 m |
| Standby-tid | opptil 80 t |
| Lyttetid | opptil 6 t |
| Ladetid | 2 t |
| Lading | Micro-USB |
| Kabellengde | 81,5 cm |
| IP-grad | IPX4 |
| Vekt | 23,5 g |

Bruk

Slå hodetelefonene på og av

Hold inne multifunksjonsknappen til LED-indikatoren blinker blått for å slå på headsettet.

Hold inne multifunksjonsknappen til LED-indikatoren slukkes for å slå av headsettet.

Lading

Koble USB-kabelen til headsettets ladeport og til en datamaskin eller USB-lader.

LED-indikatoren lyser rødt under lading og lyser blått når headsettet er fulladet.

Parkobling

1. Ha Bluetooth-enheten innenfor 1 meter fra headsettet.
2. Slå av headsettet.
3. Hold inne multifunksjonsknappen til LED-indikatoren blinker blått og rødt.
4. Aktiver Bluetooth på enheten din. Gjør et søk, og koble til til Roxcore Avenue Active. Bruk 0000 hvis du blir spurt om passord.
5. Når LED-indikatoren lyser blått, er parkoblingen fullført og headsettet kan tas i bruk.

For å tvinge Bluetooth-parkobling: Sørg for at headsettet er slått av. Hold inne multifunksjonsknappen for å aktivere parkoblingsmodus.

Styre musikk

Trykk på Volum opp eller Volum ned for å endre lydstyrken.

Hold inne Volum opp-knappen for å skifte til neste sang.

Hold inne Volum ned-knappen for å skifte til forrige sang.

Håndtere samtaler

Trykk på multifunksjonsknappen én gang for å besvare et anrop.

Trykk og hold inne multifunksjonsknappen i 2 sekunder for å avvise et anrop.

Dobbeltklikk på multifunksjonsknappen for å ringe opp sist ringte nummer.

Översikt



- 1** Volym upp
- 2** Multifunktionsknapp
- 3** Volym ner
- 4** Micro-USB-port
- 5** LED-indikator

| | |
|------------------|---------------|
| Bluetoothversion | 4.1 |
| Räckvidd | upp till 10 m |
| Standby-tid | upp till 80 h |
| Lyssningstid | upp till 6 h |
| Laddningstid | 2 h |
| Laddning | Micro-USB |
| Kabellängd | 81,5 cm |
| Vikt | 23,5 g |
| IP-klass | IPX4 |

Användning

Starta och stäng av hörlurarna

Håll in multifunktionsknappen till dess att LED-indikatorn blinkar blått för att starta headsetet.

Håll in multifunktionsknappen till dess att LED-indikatorn slocknar för att stänga av headsetet.

Laddning

Anslut USB-kabeln till headsetets laddningsport och till en dator eller USB-laddare.

LED-indikatorn lyser rött under laddning och lyser blått när headsetet är fulladdat.

Parkoppling

1. Ha din Bluetooth-enhet inom en meter från headsetet.
2. Se till att headsetet är avstängt.
3. Håll in multifunktionsknappen till dess att LED-indikatorn blinkar blått och rött.
4. Starta Bluetooth på din enhet. Gör en sökning och anslut till Roxcore Avenue Active. Om ett lösenord krävs, använd 0000.
5. När LED-indikatorn lyser blått är parningen slutförd och headsetet kan börja användas.

Tvinga Bluetooth-parkoppling. Se till att headsetet är avstängt, tryck och håll ned Multifunktionsknappen för att aktivera parningsläge.

Hantera musik

Tryck på Volym upp- eller Volym ner-knappen för att ändra volymen.

Håll in Volym upp-knappen för att byta till nästa låt.

Håll in Volym ner-knappen för att spela upp tidigare låt.

Hantera samtal

Tryck på multifunktionsknappen en gång för att besvara ett samtal.

Tryck och håll in multifunktionsknappen i 2 sekunder för att neka ett samtal.

Dubbelklicka multifunktionsknappen för att ringa upp det senast ringda numret.